

Manual de Utilizare pentru Telefon Seniori Artfone CS182



Specificații

- Rețea: GSM 2G (dual SIM)
- Dimensiuni: 118 x 55 x 14.5mm
- Greutate: 90.7g
- Dimensiune ecran: 1.77" TFT, 120x160 pixeli
- Capacitate acumulator: 1400mAh
- Memorie: 32MB
- Bluetooth 2.1
- Radio FM
- Cameră de 0.08 MP
- Capacitate maximă card microSD: 16GB



- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Difuzor | 9. Buton 0 / Schimbare profil |
| 2. Display LCD | 10. Jack audio de 3.5mm |
| 3. Tastă moale stânga | 11. Port MicroUSB |
| 4. Tastă moale dreapta | 12. Lanternă LED |
| 5. Butoane Sus / Jos | 13. Blocare tastatură |
| 6. Preluați / Efectuați un apel | 14. Deblocare tastatură |
| 7. Încheiați un apel / Pornire /
Oprire dispozitiv | 15. Buton pornire / oprire lanternă |
| 8. Tastatură numerică | |

Descriere pictograme



Afișează semnal GSM actual



Mesaje necitite



Mod general



Căști conectate



Alarmă setată



Bluetooth activat



Stare baterie

Cum se pornește?

Apăsați tasta roșie timp de 2.5 secunde.

Cum se oprește?

Asigurați-vă că tastatura este deblocată, apoi apăsați tasta roșie timp de 2.5 secunde.

Cum se folosește lanterna?

Trebuie doar să apăsați butonul Nr.12 din lateral pentru a porni sau opri lanterna.

Cum se utilizează funcția SOS?



- Stare: Activați sau dezactivați funcția aici:
- Numere SOS: Acest lucru este foarte important, nu puteți seta mai mult de 5 numere de telefon aici. Când apăsați butonul SOS, telefonul va forma numerele unul câte unul automat.
- SOS SMS: Puteți edita SMS-urile
- SOS SMS Pornit/Oprit: Puteți activa sau dezactiva mesajul SOS

Cum se inițiază un apel?

1. Apelare rapidă: apăsați lung numerele 1-9
2. Introduceți un număr de telefon și apăsați butonul verde din stânga
3. Găsiți un contact în agenda telefonică și apăsați butonul verde din stânga
4. Apelare specială SOS: apăsați butonul SOS și telefonul va forma automat numărul SOS prestabilit

Ajustare volum

Apăsați butonul lateral + sau - pentru a regla volumul.

Cum se modifică tonul de apel / tonul mesajului / volumul?

Accesați Setări → Profiluri → General → Personalizare

Restabiliți la setările din fabrică:

Setări → Setări telefon → Restabiliți setările din fabrică → Parola este 1234

Cum se folosește camera?

1. Apăsați butonul Jos și deschideți camera.
2. Realizați fotografii apăsând butonul „1” de pe tastatura numerică..

FAQ – Întrebări frecvente

1. Cartelă SIM: Telefonul acceptă nano și micro SIM, dar este recomandat să utilizați o cartelă SIM standard.



2. Acest telefon funcționează într-o rețea 3G?
 - Nu, este un telefon 2G GSM, care suportă benzi quad: 850/900/1800/1900.
3. Artfone CS182 se poate conecta la internet și accepta MMS-uri?
 - Nu, nu se poate conecta la internet și nu acceptă MMS-uri.
4. Telefonul este liber de rețea?

Da, toate telefoanele Artfone sunt libere de rețea și funcționează bine pe rețelele 2G GSM din întreaga lume.
5. Ambalajul telefonului include căști?

Nu, dar are un port de 3.5mm, compatibil cu majoritatea căștilor existente pe piață.