

Manual de Utilizare pentru Mini GPS Tracker Magnetic GF-07 cu Microfon



Specificații

- Rețea: GSM/GPRS
- Acuratețe GPS: 10m
- Frecvență GSM: 850/900/1800/1900MHz
- Capacitate baterie: 400mAh
- Port încărcare: microUSB
- Timp standby: până la 12 zile
- Timp funcționare: 4-6 zile
- Temperatură de funcționare: -20C to +55C
- Carduri suportate: cartelă SIM 2G, mini TF
- Dimensiuni: 35mm x 20mm x 14mm

Cum se folosește GPS tracker-ul

În primul rând, veți avea nevoie de o cartelă SIM și de un card microSD pentru ca GPS tracker-ul să funcționeze. Deschideți capacul pentru card, introduceți cartela SIM și cardul de memorie și porniți dispozitivul. Indicatorul cu lumină roșie se va aprinde de 4 ori și GPS tracker-ul va intra în starea de așteptare timp de 30 de secunde. Pentru a conecta numărul principal, trimiteți SMS cu textul „000” la numărul cartelei SIM pe care ați pus-o în GPS tracker și veți primi un răspuns înapoi, ceea ce înseamnă că numărul principal va fi conectat.

Pentru a începe înregistrarea, trimiteți SMS cu textul „555” la numărul cartelei SIM pe care ați introdus-o în GPS tracker și veți primi un răspuns care indică faptul că înregistrarea a început. Dacă doriți să monitorizați sunetul, trimiteți SMS cu textul „666” la numărul cartelei SIM pe care ați pus-o în GPS tracker și veți primi un răspuns care indică faptul că microfonul este pornit și GPS tracker-ul monitorizează sunetul. Când sunetul depășește 40db, GPS tracker-ul va apela automat numărul de telefon principal conectat.

Pentru a solicita locația GPS, trimiteți SMS cu textul „777” la numărul cartelei SIM pe care ați introdus-o în GPS tracker și veți primi răspuns cu linkul Google Maps cu locația actuală a GPS tracker-ului.

Puteți apela numărul cartelei SIM pe care ați pus-o în GPS pentru a auzi sunetul în timp real înregistrat de GPS tracker.

Dacă doriți să vedeți drumul urmat de GPS tracker, trimiteți SMS cu textul „102” la numărul cartelei SIM pe care ați pus-o în GPS și veți obține un ID de conectare și o parolă pentru site-ul <http://www.gpsui.net/> unde veți obține întregul drum parcurs de GPS tracker.

Pentru a șterge conținutul cardului de memorie, trimiteți SMS cu textul „445” la numărul cartelei SIM pe care ați introdus-o în GPS tracker și veți primi răspunsul care arată că toate datele de pe cardul de memorie au fost șterse cu succes.

Pentru a verifica starea GPS tracker-ului, trimiteți SMS cu textul „888” la numărul cartelei SIM pe care ați introdus-o în GPS tracker și veți primi un răspuns cu informații despre capacitatea bateriei, puterea semnalului, frecvența de pornire, capacitatea cardului de memorie ale GPS tracker-ului etc.

Pentru a reporni tracker-ul GPS, trimiteți SMS cu textul „999” la numărul cartelei SIM pe care ați pus-o în GPS tracker. Va dura aproximativ 1 minut până când GPS tracker-ul va reporni complet. Dacă doriți să opriți tracker-ul GPS, trimiteți un SMS cu textul „444”.