

Telefon Mobil Artfone C1+





1. Receptor
2. LCD
3. Tastă moale stânga - confirmați selecția / mergeți la meniu / Ok
4. Tastă moale dreapta - ieșiți / mergeți la contacte
5. Tastă de navigare - mergeți în sus sau în jos
6. Tastă verde - inițiați un apel / preluați un apel
7. Tastă roșie: pornire sau oprire / încheiați un apel
8. Tastatură numerică
9. Tastă 0 - apăsați lung pentru a intra în „Mod întâlnire”
10. Jack audio de 3.5mm
11. Port micro USB
12. Lanternă
13. Blocare tastatură
14. Deblocare tastatură
15. Buton lanternă
16. Creștere/reducere volum

Descriere Pictograme

1. Afișează semnal GSM real
2. Mesaj necitit
3. Afișează profilul normal
4. Căști conectate
5. Alarmă configurată
6. Bluetooth activat
7. Stare baterie



Cum se pornește?

- Apăsați tasta roșie timp de 2.5 secunde.

Cum se oprește?

- Asigurați-vă că tastatura este deblocată, apoi apăsați tasta roșie timp de 2.5 secunde.

Cum se folosește lanterna?

- Trebuie doar să apăsați butonul Nr.15 din lateral pentru a porni sau opri lanterna.

Cum se utilizează funcția SOS?



SOS settings

- Stare: Activați sau dezactivați funcția aici:
- Numere SOS: Acest lucru este foarte important, nu puteți seta mai mult de 5 numere de telefon aici. Când apăsați butonul SOS, telefonul va forma numerele unul câte unul automat.
- SOS SMS: Puteți edita SMS-urile
- SOS SMS Pornit/Oprit: Puteți activa sau dezactiva mesajul SOS

Cum se inițiază un apel?

1. Introduceți un număr de telefon și apăsați tasta verde din stânga
2. Găsiți un contact în agenda telefonică și apăsați tasta verde din stânga
3. Apelare specială SOS: apăsați butonul SOS și telefonul va apela automat numărul SOS prestabilit
4. Apelare rapidă: apăsați lung numerele 1-9 sau */# (puteți realiza această setare în setări/apelare rapidă)

Ajustare volum

Apăsați tasta laterală + sau - pentru a regla volumul..

Cum se schimbă tonul de apel/tonul mesajului/volumul?

Accesați Setări → Profiluri → General → Personalizare

Resetare la setările din fabrică:

Setări → Setări telefon → Restabiliți setările din fabrică → Parola este 1234

FAQ

1. Cartelă SIM: acceptă nano și micro SIM, dar cel mai bine este să utilizați o cartelă SIM standard.



2. Acest telefon funcționează în rețeaua 3G?
Nu, este un telefon 2G GSM, acceptă benzi quad: 850/900/1800/1900
3. Telefonul este liber de rețea?
Da, toate telefoanele Artfone sunt libere de rețea și funcționează pe rețelele 2G GSM din întreaga lume.
4. Telefonul include căști?
Nu, dar are un port de 3.5mm, compatibil cu majoritatea căștilor de pe piață.