

Telefon Mobil Seniori Artfone CS181 - Dual SIM, SOS






1. Difuzor
2. LCD
3. Tastă moale stânga
 - Pentru a seta meniul principal în mod standby
 - Confirmă selecția
 - Activează funcția selectată (OK)
4. Tastă moale dreapta
 - În modul standby este atribuit funcției „Contacte”
 - Ieșiți din meniu sau ieșiți din operațiunea curentă
 - Alte sarcini în funcție de context
5. Buton sus/jos

- Navigare în meniu
- Comandă rapidă „sus” la Mesaje, comandă rapidă „jos” la Multimedia
- 6. Buton verde: Preluăți/efecuați un apel
- 7. Buton roșu: Încheiați un apel; pornire/oprire telefon
- 8. Tastatură numerică
- 9. Butonul numeric 0 sau apăsare lungă pentru a comuta în modul întâlnire
- 10. Port audio de 3.5mm
- 11. Port Micro USB
- 12. Lanternă LED
- 13. Blocare tastatură
- 14. Deblocare tastatură
- 15. Buton lateral pentru a porni/opri lanterna

Descriere Pictograme

1. Afișează semnal GSM actual
2. Mesaj necitit
3. Afișează profilul normal
4. Căștile sunt conectate
5. Alarma este configurată
6. Bluetooth activat
7. Starea bateriei



Cum se aprinde?

- Apăsați butonul roșu timp de 2.5 secunde.

Cum se oprește?

- Asigurați-vă că tastatura este deblocată, apoi apăsați butonul roșu timp de 2.5 secunde.

Cum se folosește lanterna?

- Trebuie doar să apăsați butonul Nr.15 din lateral pentru a porni sau opri lanterna.

Cum se utilizează funcția SOS?



SOS settings

- Stare: Activați sau dezactivați funcția aici.
- Numere SOS: Acest lucru este foarte important; nu puteți seta mai mult de 5 numere de telefon aici. Când apăsați butonul SOS, telefonul va forma automat numerele unul câte unul.
- SMS SOS: Puteți edita SMS-urile
- SMS SOS ON/OFF: Puteți activa sau dezactiva mesajul SOS

Cum se inițiază un apel?

1. Introduceți un număr de telefon și apăsați butonul verde din stânga
2. Găsiți un contact în agenda telefonică și apăsați butonul verde din stânga
3. Apelare specială SOS: apăsați butonul SOS și telefonul va apela automat numărul SOS prestabilit
4. Apelare rapidă: apăsați lung numerele 1-9 sau */# (o puteți seta în setări/apelare rapidă)

Ajustarea volumului

- Volumul apelului: Apăsați butonul Sus/Jos pentru a regla volumul în timpul unui apel

Cum se modifică tonul de apel/tonul mesajului/volumul?

Accesați Setări → Profiluri → General → Personalizare

Reveniți la setările din fabrică:

Setări → Reveniți la setările din fabrică → Parola este 1234

FAQ

1. Cartelă SIM: acceptă nano și micro SIM, dar cel mai bine este să utilizați o cartelă SIM standard.



2. Acest telefon funcționează într-o rețea 3G?

Nu, este un telefon 2G GSM, suportă benzi quad: 850/900/1800/1900.

3. Telefonul este liber de rețea?

Da, toate telefoanele Artfone sunt libere de rețea și funcționează bine pe rețelele 2G GSM din întreaga lume.

4. Ambalajul telefonului include căști?

Nu, dar are un port de 3.5mm, compatibil cu majoritatea căștilor de pe piață.